




Wacaco Exagrind


Naudojimo instrukcija

Aprašymas



Instrukcijos


1. Nuimkite rankeną iš nešiojimo padėties.
2. Į malūnėlio kamerą įberkite ne daugiau kaip 20 g kavos pupelių.
3. Pritvirtinkite rankenos dangtelio pusę prie malūnėlio.



4. Atsukite talpyklą.

5. Laikykitė rankeną, kad ji nesisuktų, tuo pačiu sukdami reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki tvirčiausios padėties (pradinio taško).


6. Nuo pradžios taško tiesiog pasukite reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki pageidaujamo malimo nustatymo. Idealaus malimo nustatymo rekomendacijas rasite kavos ruošimo būdų lentelėje.



7. Užsukite talpyklą atgal.

8. Viena ranka laikykite pagrindinį korpusą, o kita ranka sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol sumalsite visas pupeles.

9. Baigę, atsukite indą ir supilkite maltą masę.



Pastaba

- Kiekvienas pilnas reguliavimo rankenėlės pasukimas padidina tarpą tarp ašmenų 1 mm.
- Per posūkį įvyksta 30 spragtelėjimų. Todėl kiekvienas spragtelėjimas padidina tarpą tarp ašmenų 33 mikronais (0,033 mm).
- Sukite reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, jei norite smulkesnio malimo, ir prieš laikrodžio rodyklę, jei norite stambesnio malimo.

IŠPĖJIMAS!

- Pernelyg stipriai sukant prieš laikrodžio rodyklę, grąžtai gali būti išardyti.
- Prieš reguliuodami malimo rupumą, uždėkite dangtelį.
- Laikykite trintuvą sausoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad malūnėlis niekada nėra plaunamas ar valomas vandeniu.

ATSARGIAI!

- Nebandykite malti kavos pupelių smulkiausiai – nuo 0 iki 6 spragtelėjimų, kad užtikrintumėte malūnėlių aštrumą.
- Šis prietaisas skirtas tik kavos pupelėms malti. Nemalkite kitų medžiagų.
- Saugokitės aštrių metalinių ašmenų. Tai ne žaislas. Malūnėlį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Alaus darymo metodų lentelė

- ESPRESAS 10–20 spragtelėjimų nuo pradinio taško.
- FILTERINĖ KAVA 20–26 paspaudimai nuo pradinio taško.
- UŽPILKITE 34–42 paspaudimus nuo pradinio taško.
- PRANCŪZIŠKAS SPAUDIMAS 42–46 paspaudimai nuo pradinio taško.

Wacaco produktai



Picopresso – 13–15 paspaudimų nuo pradinio taško.

Nanopresso – 16–18 paspaudimų nuo pradinio taško.

Baristos rinkinys – 22–24 paspaudimai nuo pradinio taško.

Minipresso – 18–20 paspaudimų nuo pradinio taško.

„Cuppamoka“ – 36–38 paspaudimai nuo pradinio taško.

Pipamoka – 36–38 paspaudimai nuo pradinio taško.

Paskirtis

Exagrind skirtas asmeniniam naudojimui. Jis netinka komerciniam, profesionaliam, kolektyviniam ar pramoniniam naudojimui. Exagrind naudojimas bet koku kitu būdu, nei nurodyta čia, gali panaikinti garantiją. Wacaco Company Limited nebus atsakinga už sužalojimus ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo „Exagrind“ naudojimo.

Garantija ir produkto naudojimo būdas

Produktams suteikiamas standartinis įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Ši garantija yra neperleidžiama, o piniginė kompensacija grynaisiais pinigais negalima. Garantija netaikoma produktams, kurie buvo naudojami ne taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Garantija taip pat netaikoma:

- Pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, priežiūros aplaidumo ar bet kokio kito naudojimo tikslais, kurie nenurodyti šiame vadove.
- Išorinės išvaizdos pažeidimams, pažeidimams dėl korozijos ar laipsniško nusidėvėjimo.

Bet kokios pašalinių asmenų atliekamos intervencijos ar remontas panaikina produkto garantiją.

Pardavėjas ir importuotojas: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

